



Priprava aparata Bevann-SMARTAIR

- Izvlecite ključ s ključavnico iz aparata, tako da ga lahko odprete.
- Vstavite dve alkalni bateriji velikosti D (LR20) ali LR06 za MINI.
- Vstavite polnilo SPRING AIR.

Aparat je pripravljen za programiranje.

Delovna plošča (Operation Panel)

SET - Set izbirni gumb
 ENTER/TEST - Gumb za potrditev programa / Gumb za nastavitev kontrol
 HOUR - Gumb za nastavitev ure
 MIN - Gumb za nastavitev minut
 MONTH - Gumb za nastavitev meseca
 DEMO - Gumb za testiranje – demonstracijo delovanja
 PROGRAM - Gumb za izbiro programa
 DAY - Gumb za nastavitev dneva

LCD zaslon (LCD Panel)

1. Menjava polnila
2. A.M./P.M.
3. Dnevi v tednu
4. Ure, minute
5. Brenčalo
6. Menjava baterij
7. Indikator prednastavljenih programov
8. Časovni interval razpršil
9. Indikator ustvarjenih programov
10. Število že uporabljenih razpršil
11. Število razpršil
12. Število dni do konca uporabe razpršila
13. Ura
14. Demonstracija delovanja
15. "OFF" označba od 1-9
16. "ON" označba od 1-9

A. NASTAVITEV

Razpršilni aparat SMARTAIR ponuja že 22 prednastavljenih programov ali lahko program oblikujete po svojih potrebah.


A1. Nastavitev že prednastavljenega programa

KORAK 1: Pritisnemo gumb SET. Prikaže se sledeča označba
 MINUTES nastavimo uro.




. Z uporabo gumba HOUR in

KORAK 2: Pritisnemo gumb SET. Prikaže se sledeča označba
 drsnik pod določenim dnem. Npr.



. Z uporabo gumba DAY, premikamo





KORAK 3: Pritisnemo gumb SET. Prikaže se sledeča označba

We
12:33
AUTO

. Z uporabo gumba PROGRAM lahko izberemo med programi od P1 do P22.Npr.

We
12:33
P01

KORAK 4: Pritisnemo gumb SET. Prikaže se sledeča označba

We
12:33
ON P01

, kjer vidimo uro, izbran dan in program katere smo shranili.

Programiranje je končano in aparat deluje po programu, katerega smo izbrali.

Programi so nastavljeni tako kot kaže sledeča tabela:

St.prog.	Čas delovanja	Interval razpršil	Trajanje polnila
P1	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 00:01 do 23:59	15	30 dni
P2	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 08:20 do 20:35	7	30 dni
P3	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 08:45 do 20:55	7	30 dni
P4	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 09:00 do 20:30	6	30 dni
P5	TOR ČET PET Od 08:45 do 14:30 & 17:00 do 21:00	5	30 dni
	PON SRE SOB Od 08:45 do 15:15		
P6	TOR ČET PET Od 08:30 do 14:00 & 17:00 do 21:00	8	55 dni
	PON SRE SOB Od 08:30 do 14:45		
P7	TOR ČET PET Od 08:30 do 14:00 & 17:00 do 21:00	5	30 dni
	PON SRE SOB Od 08:30 do 14:45		
P8	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 08:20 do 00:30	10	30 dni
P9	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 08:20 do 23:20	9	30 dni
P10	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 08:30 do 03:15	11	30 dni
P11	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 11:30 do 15:45 & 19:45 do 01:30	6	30 dni
P12	TOR SRE ČET PET SOB NED Od 11:00 do 16:30 & 20:00 do 02:00	6	30 dni
P13	TOR SRE ČET PET SOB NED Od 19:30 do 02:00	4	35 dni
P14	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 08:45 do 01:15	10	30 dni
P15	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 09:45 do 02:15	10	30 dni
P16	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 10:00 do 18:00	12	25 dni
	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 18:00 do 02:00	6	
P17	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 21:30 do 04:00	4	30 dni
P18	PON TOR SRE ČET PET SOB NED Od 22:00 do 05:00	4	30 dni



P19	PON TOR SRE ČET PET SOB Od 06:30 do 14:00	4	30 dni
P20	PON TOR SRE ČET PET SOB Od 08:45 do 22:15	7	30 dni
P21	TOR ČET SOB Od 08:30 do 15:00	4	30 dni
	PON SRE PET Od 08:30 do 14:15 & 17:00 do 21:00		
P22	TOR ČET PET Od 08:45 do 21:00	5	30 dni
	PON SRE SOB Od 08:45 do 15:15		

C. KONTROLA NASTAVLJENIH NASTAVITEV

Vsekakor lahko mi preverimo nastavitve, katere smo pravkar izbrali.

KORAK 1: Sočasno pritisnemo gumba SET in ENTER za 3 sekunde.

KORAK 2: Vsakokrat ko pritisnemo gumb TEST, se vse nastavitve ki so bile shranjene, prikažejo na zaslonu. Zatem se vrne do prve označbe.

D. KONTROLA: TRAJANJE POLNILA – ŠTEVILO RAZPRŠIL – DNI V OFF MODE

Kontroliramo lahko, koliko dni je še do konca izbranega polnila, koliko razpršil je bilo realiziranih doslej in če so bili dnevi ki so bili shranjeni v OFF MODE.

LIFE 28

KORAK 1: S pritiskom na gumb TEST se prikaže sledeča označba LIFE 28. Tu je izpisano ostanek dni do konca delovanja polnila.

1032
SPRAYS

KORAK 2: Pri pritisku na gumb TEST za sekundo, se prikaže sledeča označba 1032 SPRAYS. Tu se izpiše koliko razpršil je bilo realiziranih doslej (pri pritisku na gumb DEMO lahko števec razpršil in shranjene dneve v OFF MODE izničimo).

KORAK 3: Pritisnemo gumb TEST tretjič. Če imamo shranjen kakšen dan v OFF MODE, se bo ta prikazal (MONTH). Če je kakšen, se vrnemo v prvo označbo.

E. IZNIČENJE ŠTEVCA RAZPRŠIL

Vsakokrat ko zamenjamo prazno polnilo, moramo izničiti števec. Dvakrat pritisnemo gumb TEST in ko se prikaže na zaslonu označba SPRAYS, izničimo števec z uporabo gumba DEMO. Nakar pritisnemo ponovno gumb TEST pri čemer se vrnemo v prvo označbo.

POZOR: Vedno ko zamenjamo prazno polnilo, moramo izničiti števec, ker v nasprotnem primeru naprava ne bo pravilno delovala.

F. TESTIRANJE RAZPRŠIL

S pritiskom na gumb DEMO, naprava 3 krat razprši.

Proizvajalec: SPRING AIR LTD – Grčija

Generalni distributer za Slovenijo: BEVANN d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 005, 2000 Maribor
Tel.: 02/ 250-220-6, internet: <http://www.bevann.si>